



ENERGIESPAREND HEIZEN.

- Halten Sie alle Türen und Fenster geschlossen und schliessen Sie abends die Roll- oder Fensterläden.
- Stellen Sie die Thermostatventile oder die Raumtemperaturregler entsprechend der Raumnutzung ein. Ein Grad tiefere Raumtemperatur spart rund 6% Heizenergie.
- Ideale Einstellung der Thermostatventile:

Raum	Position	Temperatur
Wohnzimmer	3 - 4	20° - 23°
Schlafzimmer	2 - 3	17° - 20°
Spiel- Hobbyraum	2 - 3	17° - 20°
Gästezimmer	2 - 3	17° - 20°
Bad / Toilette	3 - 4	20° - 23°
Gang	2 - 3	17° - 20°
Unbenutzte Wohnräume	1 - 2	14° - 17°

- Sollten an den Heizkörpern keine Thermostatventile oder Raumfühler montiert sein, dann empfiehlt sich eine Nachrüstung. Die Investition macht sich nach 1 – 2 Jahren bezahlt.
- Achten Sie auf eine ungehinderte Wärmeabgabe. Stellen Sie keine Möbel vor die Heizkörper und hängen Sie keine Vorhänge vor die Heizkörper. Teppiche behindern die Wärmeabgabe einer Bodenheizung.
- Entlüften Sie regelmässig die Heizkörper.
- Schliessen Sie die Cheminéeeklappe und Verglasung immer ganz.
- Falls Sie nachts bei offenem Fenster schlafen, bitte die Thermostatventile auf die niedrigste Stufe (Frostschutz) einstellen. Bei längeren Abwesenheiten macht es Sinn (je nach Heizsystem), die Temperatur abzusenken.

Elektronorm AG
 Klosbachstrasse 67
 8032 Zürich
 Tel. 044 560 65 70
 Fax 044 560 65 75
 info@elektronorm.ch
 www.elektronorm.ch

Elektronorm AG
 St. Gallerstrasse 15
 8353 Elgg

Elektronorm AG
 Oberfeldstrasse 12c
 8302 Kloten

Elektronorm AG
 Poststrasse 35
 8957 Spreitenbach

Elektronorm AG
 Uster West 8
 8610 Uster

Elektronorm AG
 Zürcherstrasse 44
 8400 Winterthur